

Fjärrbrytare HE-35 kan ställas in med en omkopplare för användning av hus koderna A-F. HEAT-LINK A22+ styra kanalerna 1-8.

Den inbygda termostaten hamnar alltid på den valda huskodens kanal 1.

**Notera!**

När omkopplaren är markerad 1-10 gäller följande inställningar.



LED indikering  
Röd vid uttag tillslaget.

DIP ställning	Kanal	Huskod	Kommentar
	<b>1</b>	<b>0</b>	Fabriksinställd kanal från tillverkare. Samma som Huskod A kanal 1
	<b>1</b>	<b>A</b>	Huskod A Kanal 1
	<b>2</b>	<b>A</b>	Huskod A Kanal 2
	<b>3</b>	<b>A</b>	Huskod A Kanal 3
	<b>4</b>	<b>A</b>	Huskod A Kanal 4
	<b>1</b>	<b>B</b>	Huskod B Kanal 1
	<b>2</b>	<b>B</b>	Huskod B Kanal 2 och så vidare