Kom igång med programmering via GPRS till din Holars 384 larmcentral.

Följ den här snabbguiden för att komma igång med att programmera din Holars 384 larmcentral via GPRS. Vi kommer här ge dig 2 olika sätt att programmera din enhet.

Viktigt: I alla exempel i denna manual betyder "XXXX" ditt fyrsiffriga SMS lösenord. Exempel "XXXX_stconfig = ditt SMS lösen (mellanrum) stconfig.

Innan du börjar programmera din larmcentral måste du.

1. Se till att SIM-kortet sitter i larmcentralen och PIN-koden är borttagen (Mycket viktigt!)

2. Se till att SIM-kortet har datatrafik och inte endast SMS & samtal. Ska du programmera via GPRS måste SIM-kortet ha datatrafik.

3. Ladda ned ned programmeringsverktyget Utility tool från vår hemsida.

Kom igång med programmering via GPRS genom att först skicka några SMS.

Följ denna manual när du har installerat centralen men inte programmerat något via USB kabel.

- 1. Välj språk. Skicka SMS med texten: En
 - Svarar: The language changed to: English

		08:41 En K
1	The language changed to:: English	08:41

- 2. Välj ett nytt SMS lösenord. I vårt exempel väljer vi lösenordet 9999. Skicka SMS med texten 0000 PSW 9999.
 - Svarar: Password successfully changed to 9999.

	08:47 0000_1	PSW_9999	K
(\mathbb{T})	Password successfully changed to 9999	08:48	

- 3. Lägg till ett Admin mobilnummer. Skicka SMS med texten: 9999_NR1:ditt telefonnummer
 - Svarar: Number NR1:dittelefonnummer is set.

	08:51 9999_NR1:07333	66607 (K)
1	Number NR1:0733366607 is set. 08:	52

- 4. Lägg till en APN adress. I vårt exempel har vi använt Telias APN som är: telia. Skicka SMS med texten: 9999_setgprs:apn:telia
 - Svarar: Setgprs ok



APN adressen behövs för att ditt SIM ska kunna koppla upp mot internet via GPRS. Varje SIM leverantör har en unik APN som dom använder för att koppla upp sig mot internet. Ta reda på din leverantörs APN genom att kontakta dom eller googla.

- 5. Öppna en GRPS session. Skicka SMS med text: 9999_stconfig
 - Svarar: Connected: följt av ett långt imei nummer.



En programmerings session kommer av säkerhetsskäl endast vara aktiv i 20 minuter. Efter 20 minuter får du valet om du vill förlänga sessionen. Om du stänger av Utility tool eller trycker på disconnect så stängs den ned och du måste skicka 9999_stconfig på nytt.

- 6. Öppna programmer Utility tool i din dator. Har du inte laddat ned Utility tool kan du göra det på holars.se.
- Inne i Utility tool trycker du på connect remotely... väljer device: ESIM 384 via remote server och trycker på next. Sen skriver du in det långa imei numret som du fått och när du får frågan om att knappa in installer code trycker du in standard koden som är 1470.
- 8. Klar. Nu kan du programmera din larmcentral via GPRS. Glöm inte att sessionen stängs efter 20 minuter om du inte förlänger den.

Kom igång med programmering via GPRS genom att koppla till med USB kabel.

Följ denna manualen om du har tillgång till en USB kabel och först ska programmera den lokalt via USB för att sedan programmera via GPRS. För att kunna komma igång med GPRS programmering måste du först fylla ut dessa saker via USB kabel.

ELDES CERTY VI.0.0 [Config File Only]								
eldes	*	ESIM384	V01.02.0				₩ Read bettings	White Settings
(a) tashboard	Users				Security Ontions			
E livers	O anning	- 112	173.		occarly options			
User Settings	8 consider		100		Lode Format (j)	4 digi. 💌		
SMS Notifications	Company of the star		100					
8 Zenrs	Sansang naysis	c	1257		SMS Code (0) 0001	Q Ldt.		
🐨 Perlpharal Devices	Autoannas	•e	(2)					
	tentusking	·c	120					
D commenter	Addatation	·c	152		Installer Code ① 0123	Q EUL.		
(g) Automation	. vooneweset.							
Coud Services	SMS/Install	er Codes	ø		 Add Dureas Cirles. 			
System :					AddSGS Code			
_/3 Aucto Files								
 Disgnestits 								
14 Import / Export								0
# A - 🗃 🖻	os 🛛 😆	ö 🗿 	e	🧔 aj 🚚 🛒 🗙				(%44
								2011-04-25

1. Lägg in en ny SMS & installatör kod. Gå till Users --> SMS / Installer code och ändra.

2. Lägg till en Master användare med Namn & Mobilnummer. Detta mobilnummer kommer kunna programmera via GPRS senare

ELDES Utility v I.S.O [Config File Only]					+ n×
eldes l		ESIM384	V01-02-00		Head Settings Write Settings
🕀 Dashboard	Users				
8 Users		гз	-63	(S) Adrenjus	
User Settings	Samsung mazasis		0	User Name (3)	
SMS Not Tirations	Samsung didysiss	E R	0		
🖲 Zents	Autoamas	ių.	0		
Portpheral Devices	annas5555 par 2	18	0	12 User is able to an All-sam system by keynal an Min churd Sensitys	
CMS (ARC)	testucklins	18	0		
 Automation 	😑 Add/Alene Uder			Master Code ① 1234 Q Elia.	
🛆 Coud Services	SMS/Installe	r Codes	0		
🛞 System				user is able to control system and/or receive notifications by SMS/Col	
🗗 Audio Files					
② Disgnostics				Phone Number ① +3700152465	
				General Options	
				The opcons in this section are upplied for all taxes	
				SMIS Notification Cascade ()	
				Call All Users with Phone Number In case of Alarm ()	
the largest figures					
14 mgar. boot					٢
🚍 🔎 🔚 😰	o: 🗷 🌢	# 🧿 😫	е	P 🛷 💵 😕	0845 2013-04-25

3. Lägg till en APN adress. Under system --> Device settings --> APN. Username och lösenord behövs inte.

eldes	ESIM384 from file	1 V01.02.00		Read Settings Write Settings
Dashboard	Device Settings	0	System Control	
Ø Zones	Partitions	Ø	Allow Control from any Phone Number (j)	off
🔶 Peripheral Devices	Timers	Ø		
CMS (ARC)	System Faults	0	System GPRS/DNS Settings	
Automation	SMS Messaging	Ø	APN () SM1	
ය Cloud Services	LAN Settings	Ø	User Name ① SIM 1	
Januario Audio Files	Grade Settings	Ø	Password ① SM 1	
Ø Diagnostics	Advanced	Ø	APN (j) SM2	
			User Name () SM2	
			DNS #1 ()	
			DNS #2 ①	
			Dual SIM Management	
1↓ Import/Export			SIM Card Switch ①	•

4. Klar. Nu kan du koppla ifrån USB kabeln och koppla till via GPRS istället. Det är viktigt att ditt SIM-kort har datatrafik för att kunna programmera via GPRS. För att koppla till öppnar du Utility tool och trycker på connect remotley. Skickar XXXX_stconfig där XXXX är ditt fyrsiffriga SMS lösenord. Du får svar med Imei som du skriver in och när programmet frågar om en installatör kod skriver du in den som du ändrade till i steg 1.