



Resebrandvarnare med dörralarm

PS-1241



0086-CPD-537081



EN 14604: 2005
KM 500468

Produktbeskrivning:




Liten och kompakt optisk resebrandvarnare/reselarm med inbrottsvarningsfunktion. Speciellt utvecklad och godkänd för temporärt bruk, exempelvis i hotellrum, campingstugor, husvagnar, husbilar, båtar etc.

Reselarmet är dessutom utrustat med en inbrottsvarningsfunktion: Ett fjädrande metallbleck som enkelt sätts in mellan dörrblad & dörrkarm, alternativt mellan fönster och fönsterfoder. Levereras med batteri, svensk bruksanvisning samt mångsidig upphängningsanordning. Bra trycktytor för eventuell egen "logotype".

DÖRRLARM / ÖVERFALLSLARM

Plugga in kontakten i sidan på brandvarnaren och stick in de fjädrande metallblecken mellan dörrblad och dörrkarm. Ett annat tips är att placera kontakten mellan golvet och resväskan när ni lämnar bagage utan uppsikt ex. under tågresor. För att prova funktionen: Släpp de två blecken och Ni får larmet att ljuda, för ihop blecken och larmet tystnar. Brandlarm och dörrlarm avger larmsignal av olika karaktärer för att skilja mellan rök/brand eller inbrott.

Trevlig resa!



Detektionsmetod
Strömförsörjning
Dimensioner
Antal per frp/kart.
Vikt (inkl. batteri)
Artikelnummer

Optisk rökdetektion
9V batteri (ingår)
88x80x30 mm
1/48 st
154 g
10392